

MegaJack		Pluto 5 IV	
1 a	GND	GND	1 b
2 a	GND	GND	2 b
3 a		DC -12V	3 b
4 a	Door open	Main Stat	4 b
5 a	Bet B	Bet L	5 b
6 a	Start B	Start L	6 b
7 a	Hold5 B	Hold5 L	7 b
8 a	Hold1 B	Hold1 L	8 b
9 a	Hold2 B	Hold2 L	9 b
10 a	Hold4 B	Hold4 L	10 b
11 a	Hold3 B	Hold3 L	11 b
12 a	Lines B	Lines L	12 b
13 a	Coin A	Short Stat	13 b
14 a			14 b
15 a		Pay out	15 b
16 a			16 b
17 a			17 b
18 a		Credit Key	18 b
19 a	Sound-	Sound+	19 b
20 a			20 b
21 a		Meter IN	21 b
22 a		Meter Out	22 b
23 a	DC12 V	DC12 V	23 b
24 a			24 b
25 a			25 b
26 a			26 b
27 a	GND	GND	27 b
28 a	GND	GND	28 b

В корпусах разных производителей могут быть видоизмененные распайки.
Перед включением платы все следует внимательно перепроверить.